## End of life

Smit Visual staat garant voor kwaliteitsproducten met een lange levensduur. Mocht u desondanks een defect aan het product constateren, dan vragen wij u direct contact met ons op te nemen. Wij zorgen voor een snelle en passende oplossing. Mocht u het product om wat voor reden dan ook niet meer (willen) gebruiken, bedenk dan, dat er wellicht mensen, stichtingen of vrijwilligersorganisaties in uw omgeving zijn die mogelijk het product wensen over te nemen. Dit biedt de mogelijkheid tot een tweede leven van uw product en daarbij dus het verlengen van de levensduur. Mocht dit niet het geval zijn, verzoeken wij u het bord af te voeren volgens de door de autoriteiten en/of wetgeving bepaalde regels voor verwerking. De gebruikte materialen zijn milieuvriendelijk en kunnen uitstekend worden gerecycled. Smit Visual voert als organisatie een 100% $CO_2$ neutraal beleid. Wij ondernemen concrete acties om uitstoot te verkleinen. Uitstoot die overblijft compenseren wij volledig middels wereldwijd erkende certificering van Trees for All. Wij danken u voor uw bijdrage aan een milieuvriendelijke toekomst.

## Instructies voor het wissen van (bedrukte) whiteborden

1. **Wis markerstrepen enkel wanneer deze goed droog zijn om uitsmeren te voorkomen. Dit is van cruciaal belang bij gelakte en bedrukte borden, omdat de oplosmiddelen in de natte inkt het oppervlak hiervan zullen beschadigen.**
2. **Wis droge inkt enkel met een schone(!) vilt- of papierwisser welke geschikt is voor whiteborden.**
3. Reinig het bord dagelijks met reinigingsspray om goede wisbaarheid te behouden.
4. Gebruik NOOIT andere reinigers dan echte whitebordreinigers. Reinigers als Glassex zijn te agressief en tasten het bordoppervlak onherstelbaar aan wat wissen onmogelijk maakt.
5. Wanneer per ongeluk een verkeerde stift wordt gebruikt (flip-overmarker, permanent-marker): bord direct wissen met reinigingsspray en een microvezeldoekje. Als dit niet helpt, met de whitebordmarker arcerend over het geschrevene schrijven, zodat de geschreven tekst oplost. Vervolgens bord met reinigingsspray wissen.

**Let op!** Sommige markers -zelfs die van gerenommeerde merken- zijn slecht wisbaar.

**Smit Visual B.V.**
Spaarpot 120-122
5667 KZ Geldrop
The Netherlands

**T** +31(0)40 - 280 85 00
**F** +31(0)40 - 286 76 15
**E** info@smit-visual.nl
**W** chameleonwriting.nl

FSC www.fsc.org
The mark of responsible forestry
FSC® C137061
100% $CO_2$ Neutral
EBN CERTIFICATION ISO 14001

# Chameleon Modular

## Writing + Acoustics



Montagehandleiding


SMIT VISUAL
we make it visible

| | Magnetische montageplaten | Magnetische montagestrips | Schroeven | Pluggen | Zelfklevende afstandhouders |
|---|---|---|---|---|---|
| **Modular - 2 panelen 88x236 cm** | 2 | 7 | 22 | 22 | 8 |
| **Modular - 2 panelen 198x196 cm** | 4 | 12 | 40 | 40 | 9 |
| **Modular - 3 panelen 88x354 cm** | 4 | 7 | 30 | 30 | 10 |
| **Modular - 3 panelen 198x294 cm** | 8 | 12 | 56 | 56 | 10 |
| **Modular - 4 panelen 88x472 cm** | 4 | 14 | 44 | 44 | 16 |
| **Modular - 4 panelen 198x392 cm** | 8 | 24 | 80 | 80 | 18 |




- Zorg dat de muur vlak is en zonder obstakels.
- Het magnetische oppervlak van de montagestrip dient volledig in contact te zijn met de achterkant van het PET-vilt paneel voor optimale draagkracht. Monteer de montagestrips daarom in lijn met elkaar. In het geval van oneffenheden, gebruik opvulplaatjes (verkrijgbaar in de meeste bouwmarkten). Zie voorbeeld 1.
- Controleer of de montagestips in lijn liggen met elkaar door een lange waterpas volledig over 2 of 3 montagestrips te leggen. De waterpas moet vlak over alle strips liggen. Zie voorbeeld 2. Zo nodig met de opvulplaatjes bijstellen.
- De bijgeleverde schroeven en pluggen zijn bedoeld voor stenen muren. In het geval van een ander soort draagwand, zorg dan voor bijpassend montagemateriaal. Let op dat de schroefkop diep genoeg in de montagestrip kan, zonder uit te steken. Dit in verband met de magnetische draagkracht.

Voorbeeld 2



Voorbeeld 1
- Zijaanzicht -




## Plaatsing magneetplaten-/ strips

Start met het aftekenen van de positionering van de panelen op de achterwand. Zorg ervoor dat de naden volledig afgetekend zijn. Aan de hand hiervan kunnen de strips op de juiste positie bevestigd worden. Hierbij zijn de srtips op de naden belangrijk om een vlakke overloop te garanderen

